


"メモリースティック Duo"、"mini SD™ カード"のご使用について

※トリプルメモリースロット搭載モデル、及び、メモリーカードアダプタ 添付モデルのみ

"メモリースティック Duo"、"miniSD™ カード" をメモリースロットに挿入すると故障の原因となったり、メモリーカードが取り出せなくなる恐れがあります。

誤った操作による故障やメモリーカードの取り出しは有償となりますのでご注意ください。

- 本機で "メモリースティック Duo" シリーズ をご使用の場合は、必ず別売のメモリースティック Duo アダプターに装着してご使用ください。



メモリースティック Duo アダプター



メモリースティック Duo

- 本機で "mini SD™ カード" をご使用の場合は、必ず別売のmini SD アダプター に装着してご使用ください。



mini SD アダプター



mini SD™ カード